

CimFAX ランプの状態

正常に動作している :

CimFAX 本体の Power/Ready/Lan/Line ランプの状態は点灯している。

