


## ローカル検索方法

### Windows

ご注意 : CimFAX の LAN 先を PC と同じルーターに接続する必要があります。


①

CimFAX クライアントを起動して、「...」をクリックして、「ローカル検索」を選択してください。



②

「ファイアウォールが出る場合、通過させてください」という提示が出てから、「OK」をクリックします。



③

下図は、CimFAX を検索できている状態です。

